

- Во время перевозки и при переливании бензин электризуется, может возникнуть ~~искра, и бензин вспыхнет. Чтобы этого~~ не произошло, обе цистерны и соединяющий их трубопровод заземляют

